

安全使用责任书

一、使用说明部分

蓄热电暖器利用夜间低谷电时段通电加热 6—12 小时，向外散热的同时，可以将多余的热量存储在高密度的陶瓷内芯中，最高蓄热温度达 750℃，断电后可持续放热 15 小时以上，满足全天 24 小时的取暖需求。

产品机体外壳由 1.2mm 的冷轧钢板压制组装成型，外壳坚实牢固有足够的强度，不易变形，棱角齐整，边角和衔接处无尖角、毛刺和咬边，均为圆弧过渡，无破损、无裂缝，外表面是高温喷塑，可承受 200℃ 高温的考验，长期保持光滑清洁，不变形、不变色、不锈蚀，外形美观，手感好、色泽宜人。

电暖器规格型号：

NAN - 16	1600W
NAN - 24	2400W
NAN - 32	3200W

二、安全使用责任书：

用户在使用蓄热电暖器时要按照下列条款进行操作：

1. 遵守以下安全提示：

蓄热电暖器使用时周边不得堆积和覆盖任何杂物，避免引起火灾，造成人身伤害。

2. 用户使用前要进行安全检查

检查蓄热电暖器出风口（红色栅栏）周边及上方不得覆盖任何物品，确保设备上方及前面留有 60-100 公分以上的安全散热距离。设备要远离水源以防进入设备，造成电气元件的短路或损坏。

3. 安全送电：

打开电闸箱（空气开关）防护盖合闸，将空气开关的蓝色闸柄推到上方。

4. 通电检测：

通过“微电脑时控开关”检测是否通电。方法：按住红色的开/关键，此时

屏幕右上角显示红色标志灯亮，证明设备为通电状态，然后再按开/关键红灯灭。

5. 用电时间的档位选择：

用手按下蓝色按钮屏幕左边有数字 1 显示（1 档）、按下黄色按钮左边有数字 2 显示（2 档）、按下绿色按钮屏幕左边有数字 3 显示（3 档）、按 2 次红色键为强制通电档。

档位用电时间说明：（在设定通电时间内，右上角红灯亮起，证明为工作状态）

按自动键 1：晚 21:00—24:00，早 3:00—6:00 通电加热两次，共计加热 6 小时。

按自动键 2：晚 21:00—24:00，早 2:00—6:00 通电加热两次，共计加热 7 小时。

按自动键 3：晚 21:00—6:00 通电加热，持续加热 9 小时。设备会在您选择好的时间段内开始循环正常工作（1、2、3 档时间）。

6. 调整输入、输出：（原则上不用反复调整，只需调整时空器即可）

把设备右上角的塑料旋钮盖板打开后操作如下：

右侧旋钮为输入调整，原则上不动，已属最佳状态。如想调节，按上述方法操作。

左侧旋钮为输出（风门调节）：按塑料盖板上箭头方向将旋钮顺时针拧动，选择适当位置。

三、用户使用设备不能进行下列操作

- 不能在未切断电源时及设备温度未降低时进行设备的维护保养。
- 不能用热水或溶剂（涂料稀释剂、汽油等）清洗外壳。
- 因设备沉重，不允许私自移动或者重新安装。在任何情况下均不允许松动或拧下电暖器上的螺钉，如需重新安装请与我维修部联系。
- 不得将家具和窗帘等易燃物品贴紧或靠近电暖器，确保电暖器与窗帘最近距离保持在 60-100cm 以上。
- 因电暖器出风口（红色栅栏部位）温度较高，不得用手、皮肤长时接触。
- 严禁在电暖器上面覆盖任何物品，严禁在电暖器上烘烤衣物。
- 不得自行更换电暖器连接导线，如有需求请与我公司维修部门联系；
- 凡有老人和小孩的家庭使用电暖器时，更应足够重视，必须有足够的监护措施，以免发生烫伤。

四、故障诊断及解决说明：

现 象	可能原因	解决方法
电暖器不热	控制开关断开	将电源控制开关合闸
	输入温控器发生故障	与售后服务部联系
	电线接触不良	用电笔检查火线是否带电
	输入旋钮置于 1 档位置	将旋钮旋转到 4-5 档
	定时器设定出错	与售后服务部联系
供热不足	电热管全部损坏	与售后服务部联系
	输入火输出旋钮设置不当	重新设置输入以及输出旋钮
	输入温控器发生故障	与售后服务部联系
	电热管烧断或接触不好	与售后服务部联系
	输出部分故障	与售后服务部联系
电暖器过热	有物体覆盖电暖器	去掉覆盖物
	输入温控器发生故障	与售后服务部联系
	定时器损坏	与售后服务部联系
	温控开关损坏	与售后服务部联系

保证人签字：

联系电话：

年 月 日